




NUUO ETÄOHJELMA – PIKAOPAS

Maahantuoja

Dasys Oy
Kaivolahdenkatu 6
00810 HELSINKI
helpdesk@dasys.fi
www.dasys.fi

1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu

DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy josta löytyy etäohjelmisto. Etäohjelmistoa voidaan vapaasti asentaa tietokoneisiin joissa on Windows XP tai Vista käyttöjärjestelmät. Ohjelmisto asentuu käynnistämällä setup-ohjelma cd-levyltä. Etäohjelmiston voit saada myös lähettämällä postia osoitteeseen: helpdesk@dasys.fi




Tallenteet voidaan katsoa Playback System ohjelmalla ja kamerakuvat voidaan katsella Remote LiveViewer ohjelmalla.

2.4 Remote LiveViewer

Avaa remote LiveViewer ja klikkaa oikeassa alareunassa olevaa vasaran kuvaketta.



Ensimmäisellä käyttökerralla täytyy ohjelmaan tallentaa minitallentimen tiedot jotta etäyhteys saadaan muodostettua.



Täytä tiedot ja paina lopuksi "Test Server" jolloin ohjelma testaa yhteyden tallentimeen. Paina lopuksi Add ja vielä OK. Nyt tallentimen tiedot on tallennettu muistiin käyttöä varten.

Yhteyden muodostus

Valitse listasta tallennin ja paina "LOG IN".
Tämän jälkeen yhteys muodostetaan ja Tallentimen alle ilmestyy lista kameroista.
Voit raahata niitä näytölle käyttämällä hiirtä ja vasemman puoleista hiiren nappia.
Tämän jälkeen kuvat näkyvät ruudulla.



Voit myös klikata oikealla hiiren napilla tallentimen nimeä ja valita connect all.

2.5 Playback System


Avaa remote LiveViewer ja klikkaa oikeassa reunassa olevaa "Etäpalvelin" kuvaketta.



Täytä avautuvaan ikkunaan tallentimen tiedot ja paina lopuksi "Test Server" jolloin ohjelma testaa yhteyden tallentimeen. Paina lopuksi Add ja vielä OK. Nyt tallentimen tiedot on tallennettu muistiin käyttöä varten.

2.6 Tallenteiden haku


Klikkaa hiirellä avaa tallennus – kuvaketta jonka jälkeen kalenteri pohjainen hakuohjelma avautuu.



Valitse kalenterista päivämäärä. Tallenteita löytyy punaisella värillä olevista päivämääristä. Ikkunan alapuolella olevaan aikajanaan ilmestyy valitun vuorokauden tallennustiedot. Aikajanassa oleva vihreä väri kuvastaa liiketallennusta, punainen väri jatkuvaa tallennusta ja sininen väri tapahtumatalennusta.

Klikkaamalla kameranimen kohdalla olevaa värillistä viivaa, tallenteesta saadaan näkymään esikatselu.


Varsinainen tallenteiden tarkastelu tapahtuu maalaamalla kameroiden aikaväli. Tämän jälkeen painetaan OK – painiketta jolloin materiaali avautuu hakuohjelmaan.



Kalenteri ja aikajana.

Valittu päivä

Maalattu aikaväli



1. Ohjelman pienennys Windowsin alapalkkiin
2. Ohjelman sammutus ja paluu pääohjelmaan
3. Toisto / Play
4. Videotiedoston aloituspisteen merkintä
5. Tauko / Pause
6. Pysäytys / Stop
7. Videotiedoston lopetuspisteen merkintä
8. Toistonopeuden lisäys ja vähennys
9. Siirtyminen kuva kerrallaan ja siirtyminen alkuun ja loppuun
10. Digitaalinen zoom

3.0 Tallenteiden siirtäminen ulkoiselle medialle

Tallenteista saadaan erillinen videotiedosto, kuvatiedosto ja paperituloste.

3.1 Videon luonti

Merkkaa tapahtuman aloituskohta painamalla painiketta nro. 4. Tämän jälkeen siirry tapahtuman loppuun ja merkitse lopetusaste painamalla painiketta nro. 7. Ohjelmalle on nyt kerrottu videotiedoston alku- ja loppukohdat. Klikkaa ”Luo Video” – painiketta, jonka jälkeen avautuu videon luonti –ikkuna.



Valitse kansio jonne videotiedosto luodaan (Suositus C:\Videoleikkeet) ja anna videolle nimi. Tiedostomuodoksi voit valita ASF tai AVI. Kumpikin näkyy Windows mediaplayer -ohjelmalla. Profiili kohdasta voidaan valita ASF – tiedoston laatu. Paina lopuksi OK, jonka jälkeen videotiedosto luodaan. Videotiedosto näkyy kaikilla yleisimmillä katseluohjelmilla ja se on helppo siirtää esimerkiksi usb -muistille.

3.2 Kuvan luonti

Pysäytä tallenne haluamaasi kohtaan painamalla tauko / pause – painiketta. Klikkaa "Luo Kuva" – painiketta, jonka jälkeen avautuu kuvan luonti – ikkuna. Valitse kansio jonne kuva luodaan (Suositus C:\Videoleikkeet) ja anna kuvalle nimi. Paina lopuksi tallenna. Kuvaa voidaan katsella kaikilla kuvankatseluohjelmilla ja se on helppo siirtää esimerkiksi usb -muistille.

